

## План мероприятий по подготовке к отопительному периоду

## Общестроительные работы:

- 1. Утеплить оконные проемы.
- 2. Утеплить входные двери в здание.
- 3. Утеплить трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях.
- 4. Проверить исправность слуховых окон и жалюзи.
- 5. Отремонтировать ходовые доски и переходные мостики на чердаках и в подвальных помешениях.
- 6. Установить доводчики на входных дверях.
- 7. Отремонтировать и укрепить двери входных групп.
- 8. Очистить кровлю от мусора, грязи, листьев.
- 9. Произвести локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек.
- 10. Очистить козырьки над входными группами от растительности и мусора.

## Работы на инженерных коммуникациях.

- 1. Осушить, очистить от мусора подвальные и другие технические помещения.
- 2. Восстановить, или выполнить освещение в подвальных и других помещениях (выключатели установить исключительно у входа и выхода из помещения);
- **3.** Произвести ревизию, окрасить, заизолировать, промаркировать (при необходимости заменить) запорную арматуру и трубопроводы ХВС, ГВС, ЦО. Выполнить установку (при отсутствии) ремонт кранов на стояках. Выполнить маркировку трубопроводов и запорной арматуры согласно ГОСТ с нанесением цветовых колец, направлением движения сред, указанием диаметров и систем.
- 4. Произвести окрашивание всех металлических конструкций в технических помещениях.
- 5. Организовать прочистку запорной арматуры, фильтров.
- 6. Произвести гидропневматическую промывку систем ЦО, трубопроводов воздушного отопления 100 % строений до полного осветления воды в присутствии представителя теплоснабжающей организации.
- 7. Произвести поверку оборудования теплового пункта.

## Электромонтажные работы:

Провести ревизию оборудования вводно-распределительных устройств, а именно:

- 1. Отремонтировать, окрасить в светло-серый цвет, обозначить предупреждающими знаками (черным цветом на желтом фоне) и оборудовать запорными устройствами двери электрощитовых, вводных и распределительных щитов.
- 2. Очистить помещения электрощитовых и силовые сборки от мусора.
- 3. Произвести замену неисправных рубильников, предохранителей, изоляторов и контактных оснований.
- 4. Выполнить замену перемычек с подгоревшей изоляцией.

- 5. Оборудовать средствами защиты (коврики, перчатки, огнетушитель, комплект запасных предохранителей) каждое ВРУ.
  - Провести ревизию этажных электрических щитов а именно:
- 1. Очистить этажные щиты от пыли и прочего мусора, в том числе слаботочную часть.
- 2. Провести протяжку болтовых соединений особенно нулевых рабочих шин
- 3. Исключить наличие скруток с поврежденной изоляцией
- 4. Оборудовать дверцы запорными устройствами