

01.09.25 ~ 38-а

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №4»**

Согласовано:

И.о. председателя ППО


Кузьмина Т.Н.
«1» сентября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУДО «СШ № 4»

МО Динской район

Слюсаренко Е.В.

«1» сентября 2025 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
в случае пожара на объекте (территории)
МАУДО «СШ № 4» МО Динской район**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в МАУДО «СШ № 4» МО Динской район разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 08.08.2024 г, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» с изменениями от 30.08.2023 г., вступившими в силу с 1 марта 2024 года, Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г № 645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», а также Уставом МАУДО «СШ № 4» МО Динской район (далее - учреждение) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью конкретизации оптимизации всесторонней действий сотрудников учреждения на случай пожара.

1.3. В Положении используются следующие термины и их определения:

Единая дежурно-диспетчерская служба - Единая дежурно-диспетчерская служба предназначена для повышения оперативности действий по реагированию на угрозу или возникновение происшествий, пожаров, аварий объектов жизнеобеспечения и чрезвычайных ситуаций, в том числе произошедших в результате террористических актов, эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств областных

организаций различной ведомственной принадлежности при их совместных действиях.

Пожарно-техническая характеристика здания - сведения о здании, относящиеся к пожарной безопасности.

Возгорание - начало горения под действием источника зажигания.

Пожар - неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве, вне специального очага, приводящее к ущербу.

Пламя - зона горения в газовой фазе с видимым излучением.

Дым - аэрозоль, образуемый жидкими, газообразными и твердыми продуктами горения веществ.

Эвакуационный путь - путь от места возможного пребывания человека по линии свободных проходов до выхода из здания наружу.

Эвакуационный выход - выход на путь эвакуации или непосредственно наружу из здания или в безопасную при пожаре зону и отвечающий требованиям безопасности.

Основной эвакуационный путь - самый короткий путь от рабочего, учебного места работника, учащегося по коридорам через основной выход из здания наружу здания.

Основной эвакуационный выход - выход из здания наружу, через основной вход в здание.

Запасный эвакуационный путь - путь от рабочего, учебного места работника, учащегося до запасного эвакуационного выхода.

Запасный эвакуационный выход - выход, из здания наружу, предусмотренный строительным проектом и используемый для эвакуации в случае пожара.

Аварийный выход - выход из помещения наружу, не отвечающий требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, но который в чрезвычайных ситуациях может использоваться для спасения (самоспасания) людей из здания. В качестве аварийных выходов в учреждении могут использоваться:

- окна первого этажа с использованием дополнительных приспособлений (столы, стулья);
- окна второго этажа по выдвижной пожарной лестнице, прибывшей пожарной команды;
- выходы на кровлю с последующим спуском по выдвижной пожарной лестнице прибывшей пожарной команды;
- выходы из других технических и вспомогательных помещений, которые ведут в безопасную зону или наружу из здания).

Тупик - путь, который не заканчивается эвакуационным выходом и не ведет к эвакуационному выходу или к месту размещения спасательных средств (устройств).

Эвакуация людей в случае пожара - вынужденный процесс организованного движения людей, как самостоятельно, так и под руководством лиц, ответственных за проведение эвакуации, из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара или опасных для здоровья огнетушащих веществ, используемых для тушения пожара, по эвакуационным путям через эвакуационные (основные и запасные) выходы наружу здания, в безопасную зону.

Расчетное время эвакуации - время, в течение которого люди должны покинуть помещение, здание, сооружение до наступления критических значений опасных факторов пожара, определенное расчетным путем по данным о размерах эвакуационных путей и выходов, а также параметрах движения людей. Расчетное

время эвакуации определяется по ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и не должно превышать 6 минут.

Фактическое время эвакуации – время, за которое люди практически покидают помещение, здание, сооружение в случае пожара в них. Фактическое время эвакуации это: время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей.

Спасение людей в случае пожара - действия пожарной команды, а также других лиц, по выводу или выносу людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где существует угроза воздействия или уже воздействуют на них опасные факторы пожара (дым, огонь и т.п.) или предполагается подача или уже осуществляется подача опасных для их здоровья и жизни огнетушащих веществ, наружу здания, в безопасную зону, используя для этого: эвакуационные (основные и запасные) выходы; аварийные выходы; штатные и нештатные (подручные) средства защиты органов дыхания, кожи; индивидуальное или коллективное аварийно-спасательное снаряжение, оборудование.

Спасание (самоспасание) - самостоятельные действия человека по выходу из зоны, где существует угроза воздействия или уже воздействуют на него опасные факторы пожара или предполагается подача или уже осуществляется подача опасных для его здоровья и жизни огнетушащих веществ, наружу здания, в безопасную зону, используя для этого: эвакуационные (основные и запасные) выходы; аварийные выходы; штатные и нештатные (подручные) средства защиты органов дыхания, кожи; штатное индивидуальное или коллективное аварийно-спасательное снаряжение, оборудование; подручные средства спасания.

Паника - психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних условий, чувство острого страха, охватывающего человека или многих людей, неудержимого неконтролируемого стремления избежать опасной ситуации.

Аффект - относительно кратковременное, сильно и бурно протекающее эмоциональное переживание: ярость, ужас, отчаяние. Аффект сопровождается резкими выразительными движениями, криком, плачем.

Покрытия - верхние горизонтальные ограждающие конструкции, отделяющие помещения здания от наружной среды и защищающие здание от атмосферных осадков. В зданиях без чердака покрытия совмещают функцию чердачного перекрытия и крыши.

Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от атмосферных воздействий, воспринимающий расчетные нагрузки.

Лестница - конструкция, состоящая из ступеней и других элементов, обеспечивающая возможность сообщения между различными отметками здания или сооружения.

Лестничная клетка - часть здания, предназначенная для размещения лестницы и отделенная от других помещений строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности.

Пожарная лестница - наружная открытая лестница, предназначенная для использования пожарными.

Открытая лестница - лестница, размещаемая внутри здания без устройства лестничной клетки.

Перегородка - внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в здании.

Перекрытия - внутренние горизонтальные ограждающие конструкции, разделяющие здание по высоте на этажи. Перекрытия могут быть подвальными, междуэтажными, чердачными.

Первичные средства тушения (первичные средства огнетушения) - устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации и ликвидации загорания на начальной стадии развития пожара (огнетушители, песок, противопожарная ткань (кошма), ведра, лопаты и др.).

Огнетушитель - переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска запасенного внутри него огнетушащего вещества.

Пожарный кран (ПК) - комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с пожарным стволом.

Вода для тушения возгорания - вода, специально предназначенная для тушения возгораний.

Песок для тушения возгорания - песок, специально предназначенный для тушения возгорания.

Противопожарная ткань (ткань для тушения возгорания) - плотная шерстяная ткань, пропитанная огнезащитным составом, предназначенная для тушения небольших по площади (до 1 кв. м) возгораний.

Пожарный щит (ПЩ) - щит с установленным на нем или возле него пожарным инвентарем: (огнетушители, ведра, топоры, лопаты, багры, лом, лестница приставная, бочки с водой и т.п.).

Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) - жидкости, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки менее 60°C

Горючие жидкости (ГЖ) - жидкости, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки выше 60°C.

Горючие газы (ГГ) - газы, способные к горению и взрывам.

Горючие вещества (ГВ) - вещества способные к горению и взрывам.

Аварийное освещение - освещение помещений при аварийном отключении рабочего освещения для продолжения работы (освещение безопасности) или эвакуации людей из помещения (эвакуационное освещение).

Система автоматической пожарной сигнализации - совокупность технических средств, установленных на защищаемом объекте для автоматического обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, специальной информации и (или) выдачи команд на технические устройства оповещения, эвакуации.

Пожарный извещатель - устройство для формирования сигнала о пожаре.

Автоматический пожарный извещатель - пожарный извещатель, автоматически реагирующий на факторы, сопутствующие пожару.

Ручной пожарный извещатель - извещатель с ручным способом приведения в действие.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) - комплекс организационных и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара или о необходимости эвакуации.

План эвакуации на случай пожара - документ, в котором указаны места расположения в здании средств противопожарной защиты, эвакуационные пути и

выходы, а также установлен порядок и последовательность действий персонала объекта в случае возникновения пожара.

Пожарные спасательные устройства - ручные пожарные лестницы, пожарное аварийно-спасательное снаряжение (самоспасатели и т.п.), пожарное аварийно-спасательное оборудование.

Предел огнестойкости конструкции - характеристика огнестойкости конструкции, определяемая временем (в часах или минутах) от начала стандартного огневого испытания до наступления (нормируемых для данной конструкции) предельных состояний по огнестойкости.

2. Сообщение о пожаре

2.1. Первый, кто обнаружил пожар или его признаки на объекте (территории) учреждения (задымление, запах горения или тление) это может быть любой сотрудник учреждения, обучающийся, обязан выполнить «Обязанности лица, обнаружившего возгорание, пожар на объекте (территории) учреждения».

2.2. Говорить по телефону необходимо четко и спокойно, не торопясь и пусть не смущает большое количество информации, которую необходимо передать дежурному пожарной службы, отвечая на его вопросы. Пожарные начнут собираться сразу, как только будет назван адрес учреждения, в котором возник пожар, и сигнал тревоги автоматически включится в той пожарной части, которая находится ближе всего к учреждению. А пока диспетчер службы 01 или ЕДДС выслушает заявителя и задаст конкретные вопросы, чтобы собрать необходимые дополнительные сведения, которые он передаст по радиосвязи пожарной команде. По нормативам на сбор и выезд по тревоге пожарным требуется 45 секунд.

2.3. Контрольное сообщение в пожарную часть или диспетчеру ЕДДС о возникновении в учреждении пожара (независимо от того, сообщалось в пожарную службу о пожаре или нет) возлагается на руководителя учреждения (лицо, его замещающее).

Телефон пожарной части: 01.

Телефон Единой дежурной-диспетчерской службы: 112

3. Открытие эвакуационных выходов

3.1. Дежурный сотрудник частной охранной организации, осуществляющий пропускной режим, фактический персонал учреждения обязаны:

- открыть легко открываемые задвижки на дверях «основного выхода и входа»;
- если двери состоят из двух створок, то необходимо открыть обе створки;
- открыть легко открываемые задвижки на всех дверях запасных выходах;
- открыть въездные ворота на территорию учреждения;
- все двери основных и запасных выходов, должны закрываться только изнутри на легко открываемые задвижки, крючки т.п.;
- въездные ворота на территорию учреждения, должны закрываться только изнутри;
- если двери, используемые, для эвакуации или въездные ворота по каким-либо причинам оказались закрытыми на замки, или оказалось, что их невозможно открыть ключами, то необходимо их выбить любыми подручными средствами.

4. Эвакуация сотрудников и обучающихся

4.1. Общее руководство проведением эвакуационных, спасательных работ возложено на руководителя учреждения.

4.2. В случае, когда руководитель учреждения отсутствует по каким-либо причинам, общее руководство проведения эвакуационных, спасательных работ возлагается на заместителя директора по безопасности.

4.3. В случае, когда директор и заместитель директора отсутствуют в учреждении по каким-либо причинам, общее руководство проведения эвакуационных, спасательных работ возлагается на лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности.

4.4. Непосредственное проведение эвакуации обучающихся возлагается на того педагога, кто непосредственно, на момент начала пожара, проводил учебно-тренировочные занятия

Общее время эвакуации работников и учащихся не должно превышать 6 минут ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность». (В общее время эвакуации не входит, время на сообщение о пожаре, время на построение эвакуированных на эвакуационной площадке, время на проведение переключки эвакуированных и доклад о результатах переключки).

4.5. Работники младшего обслуживающего персонала по сигналу о пожаре обязаны оказать помощь по эвакуации обучающихся, работников, прибыть на эвакуационную площадку и доложить руководителю эвакуационных и спасательных работ о своей эвакуации.

4.6. При заполнении помещений, коридоров дымом необходимо идти в сторону ближайшей не задымленной лестницы, ведущей к эвакуационному выходу или непосредственно к ближайшему эвакуационному выходу.

4.7. При пожаре опасность представляет не столько огонь, а дым. Так скорость распространения дыма в несколько раз превышает скорость распространения огня. Дым представляет собой смесь ядовитых продуктов горения, являющихся смертельными для жизни человека. Дым не является прозрачным, что создает препятствие в поиске эвакуационных выходов. Дым является едким для глаз, что не позволяет двигаться в дыму с открытыми глазами.

4.8. Во время пожара наибольшую опасность представляет вдыхание нагретого воздуха и токсичных продуктов горения. Так, воздействие воздуха, нагретого свыше 70°C, представляет серьезную опасность для жизни. Порой достаточно несколько раз вдохнуть воздух, содержащий продукты горения, чтобы потерять сознание.

4.9. В случае, когда необходимо спастись через сильно задымленный коридор, необходимо:

- найти какой-либо кусок ткани за исключением синтетической это может быть элемент собственного гардероба (шарф, шапочка, варежки, спортивная форма, носки, занавеска, кусок шторы, полотенце). В случае отсутствия вышеперечисленных предметов необходимо оторвать рукав собственного пиджака, рубашки, платья, свитера и т. п. Носовой платок из-за его малых размеров рекомендуется использовать в исключительных случаях:

- смочить вышеперечисленные предметы водой из водопроводного крана, бутылки с напитком и накрыть нос и рот вышеперечисленными предметами, хорошо представить себе выход из помещения, движение наугад опасно;

- задержать дыхание;

- дышать через вышеперечисленные предметы необходимо только тогда, когда не хватает задержки дыхания, так как этот способ только частично спасает от отравления угарным газом;

Двигаться к эвакуационному выходу необходимо:

- вдоль той стены, путь движения возле которой будет наиболее коротким. При равнозначности путей движения возле стен необходимо двигаться вдоль стены, которая находится по правую руку;

- не отходя от стены, чтобы не потерять ориентир;
- по лестнице, придерживаясь за перила (поручни);
- в случае, когда дым заполнил помещение не полностью и имеется пространство, как правило в нижней части помещения где дыма нет, то пробираться к выходу в этом случае необходимо на четвереньках или даже ползком, при этом голову необходимо держать не менее чем в 30 см от уровня пола, над которым может располагаться слой бесцветных тяжелых отравляющих газообразных продуктов горения, в том числе угарного газа.

4.10. Необходимо также учесть, что в темноте и при закрытых глазах можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное препятствие.

4.11. При сильном задымлении, плохой видимости направление движения можно определить по направлению досок пола в помещении (в коридорах доски ложатся, как правило, вдоль стен).

4.12. Если при движении по задымленному коридору чувствуется повышение температуры, то это значит, что впереди опасная зона, и в этом случае необходимо повернуть обратно.

4.13. Запрещается входить в помещения, где большая концентрация дыма (видимость менее 10 м).

4.14. Если необходимо преодолеть участок с огнем, то необходимо:

- укрыть как можно большую площадь своей кожи, голову, а для этого необходимо надеть на себя имеющуюся одежду (пиджак, свитер, пальто, куртку, шапку, шарф, рукавицы, обувь, одеяло, штору);

- прихватить с собой какой-нибудь предмет, которым можно было бы заслонить голову от теплового излучения, а также от падающих горящих предметов;

- при возможности намочить одежду и другие вышеперечисленные предметы;

- место, охваченное огнем, необходимо пробежать на вдохе (во время бега необходимо задержать дыхание).

4.15. По пути эвакуации необходимо закрывать за собой плотно двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать распространение огня более чем на 10- 15 минут) а это даст возможность другим людям также оперативно покинуть помещение или (в случае необходимости) вернуться этим же путем, чтобы не оказаться в западне.

4.16. По пути эвакуации запрещается без необходимости открывать окна и двери, разбивать оконные и дверные стекла, так как приток свежего воздуха усиливает горение.

4.17. Если необходимо выйти из помещения или войти в другое помещение, то прежде, чем открыть дверь, необходимо приложить тыльную сторону своей руки к двери или потрогать металлические части замка, дверную ручку. Если они горячие, и тем более из щелей идет дым, то входить в это помещение запрещается. Это опасно еще и тем, что пожар в закрытом помещении, истощив имеющийся запас кислорода, резко сокращает свою интенсивность, но если произойдет приток свежего воздуха (будет открыта, взломана дверь, выбито окно), то горение усилится, причем это может иметь характер взрывообразной вспышки с выбросом пламени в сторону человека, открывшего дверь.

4.18. Но, если необходимо открыть или выбить дверь в горящее помещение, необходимо прикрыть руками лицо, стоять при этом необходимо сбоку от дверного проема, чтобы не обожгло вырвавшимся пламенем. Для этих целей лучше использовать палку, чтобы действовать на расстоянии и по возможности - из укрытия.

4.19. Если на спасающегося надвигается огненный вал, то ему необходимо, не мешкая, упасть на пол, закрыв при этом голову руками, так как пламя огня поднимается снизу вверх. В этот момент запрещается дышать, чтобы не получить ожогов внутренних органов и необходимо быстро отползти от источника огня.

4.20. Важно иметь в виду, что обычные средства и способы защиты от дыма (мокрые повязки, противогазы и респираторы) лишь частично защищают от опасных факторов пожара.

5. Блокировка в помещении

5.1. Если дым и пламя на объекте (территории) не позволяют выйти наружу, а здание учреждения имеет железобетонные конструкции (современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру), а двери в помещении сделаны не из фанеры, не из пластика и без внутренних пустот (такие двери имеют достаточный запас огнестойкости).

Например: (деревянная дверь из досок толщиной 40-50 мм, набранных в шип - паз, и имеющая уплотнения в притворах, может защищать помещение до 40 минут), то для защиты от огня и дыма в такой ситуации необходимо заблокироваться в кабинете, надежно загерметизировав эти помещения, а именно:

- закрыть входную дверь на внутренний замок или на защелку, если в конструкции дверей они имеются.

В случае их отсутствия необходимо заблокировать дверь, используя для этого швабру, стул и другие приспособления в случае, когда дверь открывается наружу, или столы, парты, тумбочки и другую мебель, если дверь открывается вовнутрь;

- уплотнить все дверные щели, законопатив их при помощи подручных увлажненных тряпок, заклеив их липкой лентой;

- заткнуть отверстия в строительных конструкциях в соседние помещения, вентиляционные отверстия, в случае необходимости сорвать вентиляционную решетку и заложить вентиляционное отверстие какими-либо предметами (одеждой, папками);

- закрыть окна;

- набрать в емкости воды, в случае необходимости смачивать ею двери и пол тем самым, понижая их температуру.

Только после того, как будут загерметизированы входные двери, закрыты окна, заткнуты вентиляционные отверстия необходимо:

- незначительно приоткрыть одно из окон в классе и повесить кусок ткани (шторы, элемент одежды и т. п.), зажав его междуоконным проемом и оконной рамой для извещения пожарной команды о своем месторасположении, при этом максимально закрыв окно;

- если нет крайней необходимости (нет ощущения удушья, помутнения сознания), то не рекомендуется открывать или разбивать окна, так как герметичность помещения в этом случае нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Благодаря тяге, вслед за дымом в помещение проникнет пламя;

- если помещение наполнилось дымом, необходимо прилечь, присесть, передвигаться ползком, так будет легче дышать, потому что дым поднимается вверх;
- если помещение полностью наполнилось дымом, необходимо использовать последний и рискованный шанс: встать на подоконник (выступ, карниз), держась за стену, оконную раму максимально закрыв за собой окно, и дожидаться прибытия пожарной команды.

6. Спасение людей

6.1. Спасение людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где существует угроза воздействия или уже воздействуют на них опасные факторы пожара (дым, огонь и т.п.) или предполагается подача или уже осуществляется подача опасных для их здоровья и жизни продуктов горения: - осуществляется вывод или вынос людей наружу здания, в безопасную зону, сотрудниками пожарной команды, прибывшие на пожар.

Используя для этого:

- штатные средства защиты органов дыхания и кожи, двигаясь через эвакуационные (основные и запасные) выходы;
- выдвижные пожарные лестницы, приставляемые к окнам здания;
- индивидуальное или коллективное аварийно-спасательное снаряжение, оборудование.

6.2. В случае прибытия сотрудников пожарной команды для спасения персонала и обучающихся учреждения, они (персонал и обучающиеся) обязаны быстро и беспрекословно выполнять все указания сотрудников пожарной команды и при этом не паниковать.

6.3. В средствах защиты органов дыхания и кожи, двигаться необходимо быстро и по первой команде сотрудника пожарной команды передать ему эти средства, чтобы он смог оперативно вернуться обратно и предоставить эти средства другим работникам или учащимся для их спасения.

6.4. В случае установки в окно выдвижной пожарной лестницы, необходимо, при наличии оставшегося стекла в верхней части оконной рамы, выбить его подручными средствами (стулом, папками и т.п.), очистить место около подоконника, сам подоконник от разбитого стекла и без дополнительных согласований с сотрудниками пожарной команды спуститься по лестнице на землю. При движении по лестнице необходимо смотреть на свои руки. Смотреть вниз на землю запрещается. У спускающегося по лестнице, хотя бы одна рука и одна нога должны находиться на ступеньках лестницы. При движении по лестнице запрещается останавливаться и стопорить движение.

6.5. При использовании индивидуального или коллективного аварийно-спасательного снаряжения, оборудования необходимо выполнять все указания сотрудников пожарной команды.

6.6. Руководитель эвакуационных и спасательных работ обязан по мере возможности и по мере необходимости:

- организовать спасательные работы по спасению обучающихся и сотрудников, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, угрожающей их здоровью и жизни;
- установка приставных лестниц к окнам;
- заброска веревок, спасательных устройств в окна для спуска по ним;
- сооружение спасательных «подушек» для спрыгивания на них;
- спортивный инвентарь;

- другие мероприятия, которые смогут уменьшить травматизм и, тем более, спасти жизнь людей при пожаре на объекте (территории) учреждения.

7. Спасение (самоспасание) людей

7.1. В случае, когда персонал и обучающиеся учреждения оказались в зоне, где существует угроза воздействия или уже воздействуют на них опасные факторы пожара или предполагается подача или уже осуществляется подача опасных для их здоровья и жизни продуктов горения, то им необходимо принять самостоятельные меры по спасению (самоспасанию) собственных жизней.

Для чего необходимо выбраться наружу здания, в безопасную зону, используя для этого:

- эвакуационные (основные и запасные) выходы;
- аварийные выходы;
- окна первого этажа с использованием дополнительных приспособлений (столы, стулья) или без них;
- окна вторых и верхних этажей по выдвижной лестнице прибывшей пожарной команды.

Выход на кровлю с последующим спуском:

- по стационарной пожарной лестнице (при ее наличии);
- по выдвижной пожарной лестнице прибывшей пожарной команды.

Выход из других помещений, которые ведут в безопасную зону или выходу из здания:

- штатные и нештатные (подручные) средства защиты органов дыхания, кожи;
- штатное индивидуальное или коллективное аварийно-спасательное снаряжение, оборудование;
- подручные средства спасания (самодельно изготовленные и т.п.).

7.2. В случае, когда спасающиеся находятся на первом этаже, а пути эвакуации преградил огонь или дым, то в этом случае для спасения им необходимо воспользоваться окнами первого этажа.

Для этого необходимо:

- открыть окно, наиболее удаленное от огня и дыма;
- выставить за окно стол и два стула, стол необходимо поставить вплотную к наружной стене здания;
- один стул поставить на стол, а второй - возле стола на землю, чтобы эвакуируемые становились ногами сначала на подоконник, затем - на стул, который установлен на столе, затем - на стол, а потом - на стул, установленный на земле, и - на землю.

7.3. В случае отсутствия столов и стульев или времени на их поиск, допускается спастись без вспомогательных средств, а именно:

- сесть на подоконник, свесив ноги наружу;
- взявшись за подоконник, перевернуться животом к карнизу и повиснуть на руках;
- отпустить руки и приземлиться на землю на полусогнутых ногах.

7.4. Учитывая, что окна первого этажа в школе, как правило, расположены на высоте 1,5 - 2,0 м от уровня земли, то такой способ спасания не представляет угрозы для жизни эвакуируемых, в отличие от движения через задымленные пути эвакуации и, тем более, через пути эвакуации, охваченные огнем.

7.5. В случае, когда спасающимся не удастся выйти из здания по внутренним лестницам, необходимо в таком случае выходить на кровлю.

Если ситуация близка к критической из-за отсутствия путей спасения, помощи извне и невозможности из-за огня и дыма находиться в помещении, необходимо покинуть помещение через окно (2 этаж)

Для этого необходимо:

- изготовить самодельные спасательные средства;
- закрепить самодельные спасательные средства за батарею отопления или другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму);
- спускаться рекомендуем по одному, подстраховывая друг друга, не допуская, чтобы руки скользили по канату.

7.6. Даже если самодельные спасательные средства окажутся несовершенными (развяжется узел, порвется канат, руки спасающегося соскользнут с каната), в любом случае высота падения будет уменьшена, это поможет смягчить удар при приземлении. Конечно, подобное самоспасание связано с риском для жизни, но бороться за свою жизнь необходимо до последнего шанса.

7.7. Если окно находится на высоте второго этажа, не рекомендуется выпрыгивать из окна, стоя ногами на подоконнике, а необходимо сесть на подоконник, свесить ноги наружу здания, развернуться животом к подоконнику, взяться руками за подоконник, опустившись вниз. Затем необходимо разжать руки и прыгать. Если получится, то необходимо попытаться в воздухе перевернуться и сгруппироваться так, чтобы приземлиться на руки и ноги. Не рекомендуется спускаться по водосточным трубам из-за их непрочной конструкции.

8. Предотвращение паники

8.1. Паника - потеря способности принимать верные решения в критической обстановке.

Проявлением паники на пожаре служат следующие необдуманные действия:

- прятаться в шкафы, под столы в надежде, что они уберегут от огня и дыма;
- бежать через горящие и задымленные помещения, когда для спасения можно воспользоваться окнами первого этажа (если спасающиеся находятся на первом этаже) или заблокироваться в помещении и дожидаться прибытия пожарной команды;
- выпрыгивать из окон, когда можно заблокироваться в помещении и дожидаться прибытия пожарной команды;
- использовать для эвакуации из помещения всеми спасающимися одновременно только один эвакуационный выход при наличии рядом второго открытого эвакуационного выхода.

8.2. Паническое состояние людей может привести к образованию людских пробок на путях эвакуации и взаимному травмированию, а кто-то в панике может упасть в бегущей по направлению от огня толпе и будет ею затоптан.

8.3. Особенно тяжелые последствия паники проявляются в случае отключения электроснабжения в здании, где возник пожар.

8.4. Двигаясь в толпе, необходимо:

- пропускать вперед обучающихся;
- останавливать паникеров;
- помогать тем, кто скован страхом и не может двигаться.

Для приведения их в чувство необходимо их бить ладонями по щекам, разговаривать с ними спокойно и внятно, поддерживая под руки;

- постараться не кричать, не плакать, не реагировать на боль, так как из-за этого усилятся панические настроения у других людей, а также не будут услышаны команды руководителя эвакуации;

- постараться не упасть, а для этого запрещается наклоняться, чтобы поднять упавшие вещи или поправить обувь;

- останавливаться в бегущей толпе; толкаться, чтобы первым выйти из помещения;

- ноги необходимо ставить на ширину шага одна впереди, а другая сзади, сдерживая напор толпы спиной и освобождая пространство впереди себя для перестановки;

- постараться защитить свою грудную клетку от сдавливания, а для этого запрещается поднимать руки над головой;

- опускать руки вниз, руки необходимо согнуть в локтях и прижать их к бокам своего туловища, сжав при этом кулаки;

- сохранять выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаивать окружающих, не давать разрастаться панике.

8.5. С целью недопущения возникновения паники среди обучающихся необходимо:

- чтобы сотрудники учреждения постоянно находились с обучающимися, поддерживали с ними разговор, успокаивали их, советовались с ними;

- не допускать, чтобы обучающиеся плакали, кричали, высказывались фразами вроде: «Выхода нет!», «Мы все здесь задохнемся и сгорим!».

9. Поиск обучающихся

9.1. В случае поиска спрятавшихся от дыма, огня обучающихся и особенно обучающихся младшего возраста следует помнить, что дети, испугавшись пожара, могут прятаться в самых укромных местах и часто на зов не откликаются.

10. Тушение пожара

10.1. Руководитель эвакуационными и спасательными работами обязан:

- организовать отключение в учреждении сетей электропередач и газоснабжения, технологического оборудования, сетей вентиляции и кондиционирования воздуха;

- организовать сотрудников учреждения, не занятых эвакуацией обучающихся, на тушение пожара всеми имеющимися в учреждении средствами пожаротушения (пожарный кран, огнетушители, песок, противопожарная ткань (кошма), а также подручными средствами (вода, одежда, шторы для сбивания пламени и т.п.) при условии, что сотрудникам не будут угрожать обрушения горящих конструкций, воздействия токсических продуктов горения, повышенная температура, возможность поражения электрическим током, перекрытие эвакуационных путей дымом, пламенем и т.п.

10.2. Весь персонал, не занятый эвакуацией обучающихся, с момента подачи сигнала о пожаре обязаны:

- взять имеющиеся в помещении первичные средства пожаротушения (огнетушители, противопожарную ткань (кошму), песок, емкости с водой) и до прибытия пожарной охраны срочно приступить к ликвидации очага возгорания при этом соблюдать меры личной безопасности.

10.3. Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня. Надо помнить, что потеря каждой минуты ведет к невозможности потушить пожар своими силами.

10.4. Для уменьшения распространения огня и дыма по помещениям учреждения необходимо:

- закрыть все окна и двери в горящих и смежных с ними помещениях;

- выключить вентиляцию на объекте;

- свернуть ковровые покрытия, сорвать шторы, тюль в коридорах вблизи горящих и смежных с ними помещениях;

- запрещается без надобности разбивать стекла окон и дверей;

- запрещается заставлять учащихся принимать непосредственное участие в тушении пожара.

10.5. Тушить пожар первичными средствами пожаротушения можно только на его ранней стадии.

10.6. Прекратить тушение пожара необходимо в следующих случаях:

- если очаг пожара приобрел большие размеры (распространился на другие предметы, мебель и т.п.);

- если помещение заполнено дымом;

- при возможности обвала конструкций;

- при возможности перекрытия огнем, дымом путей эвакуации;

- по прибытии сотрудников пожарно-аварийно-спасательных служб.

10.7. Если с пожаром не удалось справиться в течение нескольких минут, то дальнейшая борьба не только бесполезна, но и смертельно опасна.

10.8. Если нельзя ликвидировать очаг возгорания своими силами, необходимо немедленно покинуть помещение, прикрыв за собой двери и окна.

10.9. В случае, когда работников для тушения пожара недостаточно, а очаг возгорания очень велик и возникла явная опасность для жизни обучающихся, персонала, то все действия сотрудников, принимавших участие в эвакуации, должны быть направлены в первую очередь на быструю, безопасную в полном объеме эвакуацию из помещений учреждения.

10.10. При загорании одежды необходимо:

- попробовать быстро сбросить с себя горящую одежду;

- если сбросить с себя горящую одежду нет возможности, то необходимо накрыться плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрыми, не закрывая голову, чтобы не получить ожога дыхательных путей и отравления продуктами горения, это прекратит доступ кислорода к горящей поверхности;

- если сбросить с себя горящую одежду нет возможности и нет поблизости плотной ткани, то необходимо лечь на пол и кататься по полу, это позволит ограничить доступ кислорода к горящей поверхности, что в свою очередь приведет к угасанию огня. А также не допустит распространения огня на лицо, волосы и поражение органов дыхания, так как горящая на человеке одежда при его вертикальном положении ведет к распространению пламени на лицо, загоранию волос и поражению органов дыхания. Но необходимо помнить, что высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Воздействие пламени горячей одежды в течение 1-2 минут приводит к тяжелым ожогам со смертельным исходом.

10.11. Пострадавшему запрещается бежать, так как при беге пламя разгорается еще сильнее.

10.12. Когда пламя будет потушено, необходимо вызвать «скорую помощь» и начать оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.

11. Встреча пожарных команд

11.1. Руководитель эвакуационных и спасательных работ обязан:

- организовать удаление автотранспорта, припаркованного вокруг горящего здания, а также - на подъездных путях к горящему зданию и пожарным гидрантам, если таковой имеется, для оперативного подъезда пожарных машин и установки

пожарных лестниц к горящему зданию, а также - для забора воды из пожарных гидрантов;

- организовать встречу и сопровождение прибывших пожарных команд наиболее коротким путем к той части здания учреждения, где возник пожар;
- предоставить руководителю пожаротушения сводный план эвакуации из здания учреждения.

Доложить руководителю прибывшей пожарной команды:

- о месте расположения очага возгорания в здании;
- о архитектурно-строительных особенностях горящего здания (материал перекрытий и т.п.);
- о результатах эвакуации обучающихся и персонала из здания и о месте возможного нахождения оставшихся в здании обучающихся и персонала, если таковые имеются;
- о наличии в здании людей, а также о том, где и с какой целью они там находятся;
- о месте расположения в здании легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов с газом и т.п.;
- о помещениях со свежеекрашенными полами, стенами, мебелью;
- о месте расположения в здании силового кабеля и о его состоянии (включен /выключен);
- о месте расположения ближайших к зданию пожарных гидрантов (водоемов);
- о результатах эвакуации материальных ценностей (дорогостоящего оборудования, документации и т.п.);
- о месте расположения тех материальных ценностей, которые не удалось эвакуировать;
- о предполагаемых причинах пожара.

11.2. По указанию руководителя тушения пожара, организовать работников учреждения на оказание посильной помощи сотрудникам пожарной команды для:

- открытия необходимых помещений учреждения;
- удаления посторонних людей из зоны боевого развертывания пожарной команды;
- прокладки пожарных рукавов к очагу пожара;
- недопущения вхождения в горящее здание обучающихся, работников учреждения и иных лиц;

12. Отключение электропитания

12.1. Слесарь-электрик (при наличии V и IV группы по электробезопасности), или заместитель директора по АХР обязаны открыть распределительные щиты и отключить электропитание.

12.2. В случае, когда слесаря-электрика или заместителя директора по АХР не оказалось на месте, то необходимо, чтобы сотрудник, осуществляющий пропускной режим открыл дверь электрощитовых, чтобы прибывшие пожарные самостоятельно смогли отключить электропитание горящего здания.

12.3. Все электроприборы, которые остались в горящих и смежных с ними помещениях включенными в электросеть, а также освещение этих помещений, должны быть отключены.

13. Эвакуация имущества

13.1. Персонал учреждения, не занятые эвакуацией обучающихся и тушением пожара, обязаны эвакуировать из горящих и смежных с ними помещений ценные документы.

13.2. В случае невозможности открыть сейф для изъятия из него документов, допускается выбросить его через открытое окно с обеспечением в дальнейшем его сохранности.

13.3. В случае невозможности открыть ключами двери помещений, где находятся дорогостоящее оборудование и документация, допускается взламывание этих дверей любыми подручными средствами.

13.4. Эвакуируют имущество с обеспечением его сохранности, в первую очередь эвакуируют имущество из горящих и смежных с ними помещений.

14. Переключка

14.1. Лица, осуществляющие эвакуацию обучающихся, обязаны:

- независимо от поры года и от того, одеты эвакуированные или нет, построить обучающихся в полном составе на эвакуационной площадке.

Время на построение эвакуированных обучающихся на эвакуационной площадке не должно превышать 2-х минут.

- провести переключку обучающихся и результаты переключки доложить руководителю эвакуационных и спасательных работ.

Время на переключку и доклад о результатах переключки не должны превышать 2 минут.

- немедленно позвонить домой тем обучающимся, которых не оказалось на месте в момент начала пожара (при наличии у них домашних телефонов) или на мобильные телефоны (при наличии у них мобильных телефонов) и уточнить их местонахождение.

14.2. Руководитель эвакуационных и спасательных работ обязан:

- собрать результаты переключки эвакуированных из здания учреждения обучающихся и персонала и доложить руководителю пожарной команды о результатах эвакуации.

15. Оказание доврачебной помощи

15.1. Сотрудники учреждения обязаны: - уметь грамотно оказывать первую медицинскую помощь лицам, пострадавшим в случае пожара.

16. Противопожарная пропаганда и обучение сотрудников мерам пожарной безопасности

16.1. Обучение сотрудников и лиц, обучающихся в учреждении, мерам пожарной безопасности проводится по специальным программам, в том числе утвержденным в соответствии с федеральным законодательством.

16.2. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности осуществляет отдел ГО и ЧС.

17. Добровольная пожарная дружина

17.1. Добровольная пожарная дружина – форма социально значимых работ по участию граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

17.2. Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе в деятельности подразделений пожарной дружины по предупреждению и (или) тушению пожаров.

18. Ответственность за непринятие мер по эвакуации и спасению людей

18.1. Если работники учреждения в случае возникновения пожара будут отсутствовать на своем рабочем месте в рабочее время без уважительной причины или будут присутствовать, но не приступят к выполнению возложенных на них обязанностей по эвакуации и спасению людей, или выполняют их неграмотно, то они

будут привлечены, в зависимости от последствий своего бездействия или неграмотных действий, к уголовной ответственности.

19. Заключительные положения

19.1. Настоящее Положение о проведении учебной эвакуации является локальным нормативным актом, и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную деятельность.

19.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения.

19.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Разработал
заместитель директора по безопасности



Новоковская О.Е.